

# Nikon

## Cargador de Batería Nikon Nivo



### REFERENCIA

9014119

### CARACTERISTICA

Peso:	252 g
Voltaje entrada:	110V/230V
Voltaje salida:	5V
Modelo:	EGL-Z2020

### DESCRIPCION

Cargador de Batería Nikon Nivo

### USOS Y CUIDADOS

- No dejar conectada la batería después que cargue completamente, puede reducir su vida útil.
- El tiempo de carga aproximadamente 2-4 horas la luz verde indicara cuando la batería este cargada.
- Quite el cargador de la toma de energía una vez finalizado el proceso de carga de batería.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CASA DEL  
TOPÓGRAFO

### CASA DEL TOPÓGRAFO

#### Panamá

Tel. 261-4686  
Cel.6550-7034  
Dirección: Avenida la pulida,  
Plaza Fanny

#### Colombia

Tel. (1) 457 2128  
Cel. 322 2434389  
Dirección: Carrera 29  
#39 B 52 Barrio La  
Soledad

Email: [contactenos@casadeltopografo.com](mailto:contactenos@casadeltopografo.com)  
URL: [www.casadeltopografo.com](http://www.casadeltopografo.com)

F  
I  
C  
H  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A